<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN RADIANT WARMER</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/480/Prognas.Akr/
XII/2025</td><td>No. Revisi

1</td><td>Halaman

1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

31-12-2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Radiant warmer merupakan suatu alat penghangat tubuh bayi yang memiliki sensor suhu sehingga suhu badan bayi dapat dikondisikan berada pada suhu hangat yang diinginkan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Mencegah terjadinya hipotermi pada neonatus.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/598/XII/2025 tentang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.
2. SE Menkes No. HK 02.02./DIII/548//2020 tentang Peningkatan Peran RS dalam Percepatan Penurunan AKI dan AKB.
3.PP No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN
2. Tekan tombol power swicth (di belakang alat) untuk menghidupkan alat
3. Tekan tombol power (didepan alat)
4. Tekan tombol set
5. Pilih mode skin dengan menekan tombol mode
6. Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol ↑ atau↓ setelah pengaturan suhu sudah berkedap-kedip
7. Tekan tombol set untuk kedua kalinya
8. Tunggu sampai suhu yang diinginkan tercapai lalu letakkan bayi
9. Pasang sensor kulit pada bagian bawah axila sebelah kanan dan tidak menempel pada tulang (area hepar)
10. Tekan tombol lamp untuk menyalakan lampu tindakan
11. Atur waktu apgar dengan menekan tombol time (satuan waktu dalam menit) atau tombol evaluation (satuan waktu dalam detik,dan setiap 1menit, 5menit, dan10 menit untuk mengingatkan)
12. Atur derajat kemiringan matra sengkollah kearah kanan dan kiri
13. Matikan dengan menekan tombol power (didepan alat) dan tekan saklar power switch (dibelakang saklar)</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Kamar operasi
2. Kamar bersalin</td></tr>
</table>

	3. NICU